

TRABAJANDO CON PROFESIONALES DESDE 1976.



MANUAL DE CONFIGURACIÓN

INVERSOR SOLAR / CARGADOR AXPERT VMIII / KING 48V 5 KW

CON BATERÍAS PYLONTECH A TRAVÉS DE SOFTWARE WATCHPOWER







Es necesaria la instalación del programa WatchPower, (compatible con Windows, Linux y Apple)

Descarga el programa WatchPower.exe <u>AQUÍ</u> (http://www.opti-solar.com/spanish/download.es.html)

Descarga el manual de instalación del programa WatchPower <u>AQUÍ</u> (http://www.mppsolar.com/v3/catalogs/WatchPower%20user%20manual.pdf)

Si va a hacer la configuración utilizando un smartphone, se requiere que utilice la aplicación móvil de WatchPower, disponible para Android y Apple.







Muestra de operación



Figura 1. Sistema de energía híbrido



Puerto10 = Entrada batería

Conectar puerto RRS485 al **puerto 15** en el caso de Axpert VMIII o al **17** en el caso de Axpert KING.

Puerto 15/17 = Puerto comunicación BMS: RS485

Definición de la clavija del puerto RJ45 (lado de la batería)

No.	RS485 Pin	
1		
2		
3		
4		
5		
6	GND	
7	RS485A	
8	RS485B	



Definición de la clavija del puerto RJ45 (lado del inversor)

No.	RS485Pin
1	
2	
3	RS485B
4	
5	RS485A
6	
7	
8	



Visión general Axpert VMIII



- 1. Pantalla LCD
- 2. Indicador de estado
- 3. Indicador de carga
- 4. Indicador de fallos
- 5. Teclas de función
- 6. Interruptor encendido/apagado
- 7. Entrada AC
- 8. Salida AC
- 9. Entrada PV
- 10. Entrada batería
- 11. Interruptor de circuito
- 12. Puerto de comunicación del panel LCD remoto (opcional)
- 13. Contacto seco
- 14. Puerto de comunicación USB
- 15. Puerto de comunicación RS485 (a la batería)
- 16. Puerto de comunicación RS232 (al PC)

17. Indicadores LED para el ajuste de la función USB / Ajuste de la prioridad de la fuente de salida / Ajuste de la prioridad de la fuente de carga

*En rojo conexiones imprescindibles para este manual



Visión general Axpert KING



- 1. Pantalla LCD
- 2. Indicador de estado
- 3. Indicador de carga
- 4. Indicador de fallos
- 5. Teclas de función
- 6. Interruptor encendido/apagado
- 7. Entrada AC
- 8. Salida AC
- 9. Entrada PV
- 10. Entrada batería
- 11. Interruptor de circuito
- 12. Puerto de comunicación el panel LCD remoto
- 13. Cable de comunicación paralelo (sólo para el modelo paralelo)
- 14. Cable para compartir la corriente (sólo para el modelo paralelo)
- 15. Contacto seco
- 16. Puerto de comunicación RS-232 (al PC)
- 17. Puerto de comunicación RS485 (a la batería)

*En rojo conexiones imprescindibles para este manual



Conecte el panel LCD al inversor con un cable de comunicación opcional RJ45 como se indica en el siguiente cuadro.



Por favor, utilice el cable de comunicación suministrado para conectarse al inversor y al PC.

Inserte el CD en el ordenador y siga las instrucciones de la pantalla, para instalar el sofware de monitorización. Para el funcionamiento detallado del software, consulte el manual de usuario del software que se encuentra en el interior del CD.

O en su defecto descargue el porgrama de forma online, en el enlace que le hemos dejado en la primera página, y el manual para el funcionamiento detallado del mismo.



1. Configuración de parámetros en WatchPower.exe

Los parámetros de los dos tipos de inversores son básicamente los mismo. La corriente de carga y el modo de trabajo se ajustan según los requisitos del lugar, es decir a las necesidades y usos de la instalación.

Ejecute el "WatchPower.exe", en la esquina superior izquierda encontrará un menú desplegable llamado "WatchPower configuration", una vez lo haya desplegado, haga click en "Modbus serial setting", seleccione el puerto serial de la conexión del dispositivo en él.

La velocidad en bandios es de 19200, el nombre del puerto es el de "Administrador de dispositivos"



odbus serial sel	ting		Þ
Modbus port	COM3	×	Refresh
Device ID	1	-	Apply
Baud rate	19200	-	Close
Data Bit			
Stop Bit		-	
Parity	NONE	*	



Si la información básica muestra valores, signifca que la conexión ha sido realizada con éxito.

2 WatchPower								
WatchPower configuration Device control N	view Language Help							
🛒 🛐 🖬 🔹 🤶	🧿 Guest Monitored devi	rce: COM4_5536553659359	55					
🦻 CHINA-201011200				Basic Information				
COM4_55355535553555			attery Mode	AC voltage:	225.7	Ballery discharge current.		*
	~					Output voltage:	229.9	v
	\leq			PV input voltage:		Output frequency:		Hz
		Investor		PV input power:		Output apparent power:		VA
				Battery voltage:		Output active power:		w
				Ballery capacity		Load percent		%
				Charging current				
Ē	Product information		Rat	ed information				
	Model type:	Stand alone		Nominal AC voltage:	230.0	Nominal output frequency:	50.0	Hz
	Topology:	Transformerless		Nominal AC current:		Nominal butput current:		•
		00071.61		Rated battery voltage:		Nominal output apparent power:		VA
				ominal output voltage:	230.0	Nominal output active power:	5000.0	w



Haga click en el botón "Device control" o "Control del dispositivo", para ajustar los parámetros como se indeica a continuación, o según las condiciones del lugar y la instalación.



Corriente de carga máxima=N*20A (N=el número de la batería en paralelo)

Corriente de carga máxima= Corriente de carga de red eléctrica + corriente de carga solar.

Charger source priority:	cso	-	Apply	Back to grid voltage:	48.0		v	Apply
Output source priority.	Solar->Battery->Utility	*	Apply	Max. charging current:	20	-		Apply
Ballery type:	AGM	-	Apply	Max AC charging current	40			Apply
Output Mode:	Single		Apply	Back to discharge voltage:	52.0	-		Apply
Bypass function:	Enable	-	Apply	Operation Logic:	Automatically(AUT)	-		Apply
Output frequency:	50	➡ Hz	Apply					

En el modo SBU o SUB, se recomienda ajustar la "Tensión de retorno a la red" o "Back to grid voltage" a 48V, y la "tensión de retorno a la descarga" o "Back to discharge voltage" a 52V.



El "voltaje de corte de la batería" o "battery cut-off voltage", se recomienda fijar en 47V, el "voltaje C.V" y el "voltaje de carga flotante" o "float charging voltage", se recmomiendan fijar en 53,2V.

Otros parámetros se ajustan como se recomienda a continuación en la imagen.

Recuerde hacer click en el botón "aplicar" o "apply", después de cambiar los parámetros.





2. Configuración de parámetros en la app de WatchPower

Los parámetros de los dos tipos de inversores son básicamente los mismo. La corriente de carga y el modo de trabajo se ajustan según los requisitos del lugar, es decir a las necesidades y usos de la instalación.

Abra la aplicación "WatchPower" en su teléfono, asegurese de tener activada la conexión bluetooth en el teléfono.

Habrá de asegurarse también de que el símbolo de la conexión bluetooth aparezca en la pantalla del inversor.



Abrimos la aplicación, y debe aparecer un dispositivo encontrado, el cual aparecerá identificado como el número de serie del inversor.





Seleccionamos el número del inversor y el distositivo móvil nos preguntará si queremos enlazar el dispositivo.

Aceptamos y en consecuencia nos pedirá una contraseña que será "123456"

Una vez hayamos introducido la contraseña, nos aparecerá conectado, y podremos acceder al menú de la aplicación móvil.

En estos menús podremos encontrar la información básica por una parte , y por otra los parámetros que podremos cambiar según los requisitos de la instalación y del lugar.

© © — ©	El modo de batería
Información básica	Información sobre el proc
Tensión AC	0,0 V
Frecuencia AC	0,0 Hz
Tensión de la batería	26,50 V
Capacidad de la batería	100 %
Corriente de carga	
Corriente descarga batería	1 A
Tensión de salida	229,4 V
Frecuencia de salida	50,0 Hz
Potencia de salida aparente	45 VA
Potencia de salida activa	13 Watt
Porcentaje de carga	1 %
Tensión de entrada PV1	0,0 V
Factor de potencia de entrada PV	1 0 Watt
Connect Basic	Param Data

Param	
Parámetro de salida	\sim
Configuración de los parámetros de la bate	ería 🗸 🗸
Tipo de batería	AGM 📏
Corte de baterías por tensión baja	21.5 V 📏
Retorno a tensión de red eléctrica priori SBU	dad 23.0 V >
Retorno a tensión de descarga	27.0 V 📏
Prioridad fuente de carga	Utility and Solar 📏
Corriente máxima de carga	60 A 📏
Corriente de carga AC máxima	30 A 📏
Tensión de flotación de carga	27.0 V 📏
Tensión de carga Bulk	28.2 V 📏
Battery equalization	>
A / la prohibición establecida	\sim
Restaurar valores predeterminados	>
× 📄 🚍	0



2. Conexión mediante Pocket wifi a la aplicación móvil.

La ventaja que presenta este método de monitoreo es que podemos acceder remotamente al inversor, estemos donde estemos, además de poder parametrizar a distancia el dispositivo.

1. Pulsar sobre register.

2. Rellenar los parámetros user name , password, correo electrónico, y el número de teléfono.

	P	ease enter the password	
V1020	P	lease enter the password	
¥ 1.0.5.0	Р	lease enter email	
Please enter user name		lease enter the phone number	
Please enter the password	_	lease enter the Wi-Fi Module PN	H
Remember Me		Register	
Login			
Wi-Fi Config			



3. En el último apartado capturar el código QR, del Pocket wifi.



4. Pulsar el botón Register





5. Ahora una vez registrados salimos de la aplicación y volvemos a entrar, ponemos el nombre y la contraseña del usuario registrado y pulsamos Login, y nos aparecerá una pantalla con los inversores registrados.





6. Elegimos el inversor que queremos monitorizar, en nuestro caso solo tenemos el que hemos registrado.

		Device List	Ð
	Q Please en	ter the alias or sn of	device
S	All status	~ /	Alias A-Z~
V1.0.3.0		92931805105250 rice SN:929318051052 Fi Module PN:Q081952	50 > 10471213
Jose1234			
Remember Me			
Login			
Wi-Fi Config			
Do not have an account?Please Register			8
■ @ ◄		0	4
	_		



7. A continuación ya se puede ver el estado del sistema en la pestaña Basic Information.





8. En la pestaña Parameter Setting se pueden ajustar los parámetros de configuración tal como hemos realizado en el apartado 8.2 Parametrización Configuración.







6. Definiciones. Axpert VMIII

Prioridad de la fuente del cargador:	CSO	La energía solar cargará la batería como primera prioridad. La red eléctrica cargará la batería solo cuando la energía solar no esté disponible.
Para configurar la prioridad de la fuente de carga	SU	La energía solar y la red eléctrica cargarán la batería al mismo tiempo.
	OSO	La energía solar será la única fuente de carga, sin importar si la red eléctrica está disponible o no.
	USB	La red eléctrica proporcionará energía a las car- gas como primera prioridad. La energía solar y de la batería proporcionarán energía a las cargas solo cuando la energía de la red eléctrica no esté disponible.
	SUB	La energía solar proporciona energía a las cargas como primera prioridad. Si la energía solar no es suficiente para alimentar todas las cargas co- nectadas, la energía de las baterías suministrará energía a las cargas al mismo tiempo.
Prioridad de la fuente de salida: Para configurar la prioridad de la fuente de energía de carga		La red eléctrica proporciona energía a las cargas sólo cuando se da una condición: - La energía solar no está disponible
		vertencia de bajo nivel" o al punto de ajuste en "voltaje de vuelta a la fuente de la red electrica".
	SBU	La energía solar proporciona energía a las cargas como primera prioridad.
		Si la energía solar no es suficiente para alimentar todas las cargas conectadas, la energía de las baterías suministrará energía a las cargas al mis- mo tiempo. La red eléctrica proporciona energía a las cargas sólo cuando el voltaje de la batería cae a "voltaje de advertencia de nivel bajo" o al punto de ajuste en "voltaje de retorno a la red eléctrica".

TECHNO SUN



6. Definiciones. Axpert KING

	SBL/ UCB	La energía solar carga la batería y permite que la red eléctrica cargue la batería.
Prioridad de energía solar: Para configurar la prioridad de la energía solar para la batería y la carga.	SBL/ UDC	La energía solar carga primero la batería y no permite que la red eléctrica cargue la batería.
	SLB/ UCB	La energía solar proporciona energía a la carga primero y también permite a la red eléctrica car- gar la batería
	SLB/ UDC	La energía solar proporciona energía a la carga primero y no permite a la red eléctrica cargar la batería.
TECH	USB	La red eléctrica proporcionará energía a las car- gas como primera prioridad. La energía solar y de la batería proporcionará energía a las cargas solo cuando la red eléctrica no esté disponible.
Prioridad de la fuente de salida: Para configurar la prioridad de la fuente de energía de carga	SUB	La energía solar proporciona energía a las cargas como primera prioridad. Si la energía solar no es suficiente, la red eléctrica suministrará energía a las cargas al mismo tiempo. La batería proporcio- na energía a las cargas sólo cuando la red eléctri- ca y la energía solar no es suficiente.
	SBU	La energía solar proporciona energía a las car- gas como la primera prioridad. Si la enegía solar no es suficiente para alimentar todas las cargas conectadas, la energía de la batería suministrará energía a las cargas al mismo tiempo.
		La red eléctrica proporciona energía a las cargas solo cuando el voltaje de la batería cae a "voltaje de advertencia de bajo nivel" o al punto de ajuste en "punto de tensión de vuelta a la red eléctrica"