




Despliegue del triángulo preensamblado y anclaje al suelo



Montaje del perfil guía sobre el triángulo




Unir perfiles con las uniones UG2




Soporte inclinado abierto para cubierta plana. Vertical. **14.1V**

Fijar arriostramientos con autorroscantes




Ubicar los módulos sobre los perfiles

Distribuir los módulos para que su colocación sea simétrica a lo largo del soporte y dejando la misma distancia de sobrante en los extremos.



Dejar una separación entre módulos de 20 mm para poner el presor central que fijará los módulos al perfil.

Fijación de los módulos con los presores



- 1) Alinear presor con el perfil
- 2) Introducir en la ranura
- 3) roscar el tornillo.

- 1) Alinear presor con el perfil
- 2) bajar hasta hacer clic
- 3) roscar el tornillo.

PLANO DE MONTAJE

Tamaño máx.  
2279x1150



Marcado ES19/86524 CE

**Nota:**




- Comprobar el buen estado de la cubierta y la capacidad portante de la misma
- Comprobar la impermeabilidad de la fijación una vez colocada

**Soporte inclinado abierto regulable para cubierta plana Vertical. 14.1V**

**14.1V**

**1**



**TR14.1V**


**Perfil G2 - 600**

**Perfil G2 - 1230**

**Perfil G2 - 1800**

**UG2**


**Par de apriete:**  
 Tornillo Presor 7 Nm  
 Tornillo M8 Hexagonal 20 Nm  
 Tornillo M6.3 Hexagonal 10 Nm




Arriostramiento para 2 triángulos



**2**




30°	X <sub>1</sub>	1366
	X <sub>2</sub>	1573
35°	X <sub>1</sub>	1310
	X <sub>2</sub>	1517
40°	X <sub>1</sub>	1228
	X <sub>2</sub>	1435
45°	X <sub>1</sub>	1137
	X <sub>2</sub>	1343
50°	X <sub>1</sub>	1035
	X <sub>2</sub>	1242



Distancias de anclaje en función de la regulación del soporte

**3**



14V1	2	4	-	2	-	-	2	-
14V2	2	4	2	2	2	2	-	2
14V3	2	4	4	2	2	-	-	4

**CARACTERÍSTICAS DEL MONTAJE**

